

## BSW20KM02Hシリーズ 取扱説明書

### ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守りください。

- 本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
  - 強い磁界・静電気・電動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたるところ、火気の周辺または熱気のあるところ、濡電・満水の危険があるところ、油煙、蒸気、湿気やホコリの多いところ
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品の分解や改造や修理を自分で行わないでください。
- 本製品の使用環境によっては、本製品のスタンド部分に使われている素材の色が設置面に付着することがありますのでご注意ください。
- 本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

### 機器の接続設定


#### 1. WEBカメラの接続

Windows Vista/XPでご利用の場合、本製品をパソコンのUSBポートに接続すると、自動的にドライバーがインストールされます。

#### 2. 表示テストソフトウェアのインストール

Windows Vistaをお使いの場合は、セットアップ中に「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」や「続行するにはあなたの許可が必要です」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、「許可」または「続行」をクリックして、セットアップを続行してください。

- 付属のCDをパソコンにセットします。AMCapをクリックします。
- 「使用許諾契約書」の画面が表示されたら、内容を確認します。同意する場合は、「同意する」をクリックします。
- インストールを開始します。「インストール」をクリックします。




- インストールが終了したら、「完了」をクリックします。
  - しばらくすると、簡単セットアップ画面に戻りますので、「終了」をクリックして、画面を閉じます。
- 以上でソフトウェアのインストールは完了です。

#### 3. ヘッドセットの接続

ヘッドセットはパソコンのマイクヘッドホン端子に接続すれば、お使いいただけます。ご使用の際は、以下の図を参照して、ヘッドセットをパソコンに接続してください。

ヘッドセットを使用するにあたり、ドライバーのインストールは必要ありません。パソコンに接続すると使用できます。





#### ●カメラを使ってみよう (Windows Vistaの場合)

[スタート]-{(すべての) プログラム}-[BUFFALO]-[Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、[AMCap] を選択します。  
※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの選択が正しくない可能性があります。[Devices]メニューの[USB 2.0 Camera] (または[USB ビデオデバイス]) を選択してください。また、本体内部マイクをお使いいただくには、[マイク (USB 2.0 Camera)] を選択してください。

#### ●各種設定


[Options]メニューにて画質調整等の各種設定を行います。




明るさ、コントラスト、鮮やかさ、鮮明度を設定することができます。特に問題がなければ、既定値をご利用ください。

#### ●Audio Format

サウンド形式の設定を行います。  
※ [Capture]メニューの「Capture Audio」にチェックが入っていない (初期設定ではチェックなし) とグレー表示され、設定はできません。




#### ソフトウェアのご使用方法




[Preview] チェックが入っている状態でカメラに写っている画像がプレビューできます。  
注意 チェックが入っていないと、画面に何も映りません。必ずチェックを入れてプレビューを有効にしてください。

[Audio Capture Filter] オーディオ入力に関する設定を行います。  
※ ご使用のパソコンに録音デバイス(マイク等) がセットアップされていて、[Devices]メニューでチェックが入っていない (初期設定ではチェックなし) と表示されません。




[Video Capture Pin] ビデオ形式や圧縮、出力サイズ (解像度) の設定を行います。




#### ●ビデオキャプチャしてみよう


(1) [File]メニューの[Set Capture File]をクリックしてキャプチャした動画の保存先を指定します。



(2) [Capture]メニューの[Start Capture]をクリックします。




(3) [Ready to Capture]ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。



フレームレートを変えたいとき  
① [Capture]メニューの[Set Frame Rate]をクリックします。


② [Choose Frame Rate]ダイアログが表示されます。ご希望の数値に変更して[OK]をクリックします。



撮影時間の上限を決めたいとき

① [Capture]メニューの[Set Time Limit]をクリックします。


② [Capture Time Limit]ダイアログが表示されます。ご希望の時間を設定して[OK]をクリックします。




ファイルサイズの上限を決めたいとき

① [File]メニューの[Allocate File Space]をクリックします。

② [Set File Size]ダイアログが表示されます。ご希望のファイルサイズを設定して[OK]をクリックします。



(5) [File]メニューの[Save Captured Video As]をクリックしてキャプチャした動画を保存します。



#### アンインストール


アンインストールは以下の a) b) どちらかの方法で行えます。

- [スタート]-{(すべての) プログラム}-[BUFFALO]-[Buffalo USB PC Camera]の順にクリックし、[Uninstall] を選択します。画面の指示に従って、アンインストールを行います。
- コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」(Windows Vistaでは、「プログラムのアンインストール(プログラムと機能)」)で行えます。画面の指示に従って、アンインストールを行います。

#### 困ったときは

#### Q1. WEBカメラの映像が映らない

【対策①】 デバイスマネージャ画面で本製品がパソコンに認識されていることを確認してください。



「イメージングデバイス」をダブルクリックし、「BUFFALO BSW20KM01H USB PC Camera」が表示されていることを確認します。「BUFFALO BSW20KM01H USB PC Camera」にマーカーが付いていない場合は、正しく動作しています。

※ デバイスマネージャは、以下の手順で表示できます。

Windows Vistaの場合  
[スタート]メニュー内の「コンピュータ」を右クリック→「管理」をクリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら「続行」をクリック→「デバイスマネージャ」をクリックで表示できます。

Windows XPの場合  
[スタート]メニュー内の「マイコンピュータ」を右クリック→「管理」をクリック→「デバイスマネージャ」をクリックで表示できます。


【対策②】 お使いのパソコンで映像が表示されることを確認してください。

●Windows Vistaをお使いの場合  
AMCapを起動し、カメラが正しく機能しているか確認してください。詳しくは、左記ソフトウェアのご使用方法を参照してください。  
※ AMCapは、[スタート]-{(すべての) プログラム}-[BUFFALO]-[Buffalo USB PC Camera]-[AMCap]の順にクリックすると起動します。  
※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択してください。  
また、[プレビュー]メニュー内の[Preview]にチェックマークをつけてください。


裏面につづく

#### ●Windows XPをお使いの場合

- [スタート]-「マイコンピュータ」をクリックします。
- 「USBビデオデバイス」をダブルクリックします。



(3) 「USBビデオデバイス」画面が表示され、カメラの映像が表示されます。



以上で表示の確認は完了です。

【対策③】 各ソフトウェアの設定を確認してください。

#### ●Skype (バージョン4.0.7.1215)


- Skypeのメイン画面から[ツール]-[設定]をクリックします。
- 画面左側の「ビデオ設定」をクリックします。
- 以下のよう設定し、[保存]をクリックします。




プレビュー画面が写れば、問題なく使用できます。Skypeで通話を始めると、映像が相手側に送信されます。

#### ●Windows Live Messenger Ver2009 (Build4.0.8.64.206) ※Windows2000非対応

- Windows Live Messengerのメイン画面右上の「ツール」-「Webcam(の設定)」をクリックし、自分の映像が表示されることを確認します。




(3) チャットを開始し、チャット画面で「Webcam」をクリックし、自分のWebcamを送信)をクリックします。



以上で設定は完了です。この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセージ中の「承諾」をクリックしてもらった映像が相手側に表示されます。

#### ●Yahoo!メッセージ Ver9.0.0.1092 ※Windows2000非対応


- Yahoo!メッセージのメイン画面から「メッセージ」-「自分のビデオ映像」をクリックします。
- 自分の映像が表示されることを確認します。



(3) チャットを開始し、チャット画面で「ビデオ」ボタンをクリックします。



(4) 「公開」ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示され、「見る」ボタンをクリックしてもらった映像が相手側に表示されます。

各ソフトウェアの設定についての詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

#### Q2. ヘッドセットから音が聞こえない。(付属モデルのみ) マイクから音が入らない。

ヘッドセットから音が聞こえない、またはマイクから音が入らない場合は、本紙表面の「機器の接続設定」を参照し、ヘッドセットがパソコンに正しく接続されているか確認してください。  
ヘッドセットが正しく接続されている場合は、以下の手順でヘッドセットの設定をおこなってください。

#### ●ヘッドセット・マイクの設定 (Windows Vista)


Windows Vistaをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。

- [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
- 「オーディオデバイスの管理」をクリックします。
- 「スピーカー」をダブルクリックします。

(5) 「レベル」タブをクリックし、音量がミュートや小さくなっていることを確認し、[OK]をクリックします。



- [録音]タブをクリックし、使用する「マイク」をダブルクリックします。
- 「レベル」タブをクリックし、音量がミュートや小さくなっていることを確認し、[OK]をクリックします。



(8) [OK]をクリックして画面を閉じます。

以上で設定は完了です。

#### ●ヘッドセット・マイクの設定 (Windows XP)

Windows XPをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。

- [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- [サウンド、音声、およびオーディオデバイス]をクリックします。
- [システム音量を調整する]をクリックします。
- [オーディオ]タブをクリックします。
- 「音の再生」と「録音」の項目にある「音量」ボタンをクリックし、それぞれの設定をおこないます。



(6) 「音の再生」では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定します。音量が小さくなっていたり、ミュートになっていたことを確認してください。



(7) 「録音」では、マイクの項目を設定します。[選択]にチェックマークがついていることと、音量が小さくなっていることを確認してください。



以上で設定は完了です。

#### お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にて確認いただきますようお願いいたします。

マニュアル (印刷物、添付 CD 等) をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新ドライバダウンロードをご確認ください。

ホームページ  
<http://buffalo-kokuyo.jp/support/>

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

Web での問い合わせ先  
<http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/>

FAX での問い合わせ先

050-5805-9384

電話での問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。

050-3163-3177

※050から始まる IP 電話を利用しています。

#### 修理品の発送先(A)

＜送料先＞  
〒470-1121 愛知県豊田市西川町島原1-1  
パッパフロコクヨサプライ 修理センター宛

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。  
・本製品の仕様、構造、および使用法については、本製品の取扱説明書に記載されている内容と一致しない場合があります。その場合は、本製品の取扱説明書に記載されている内容を参照してください。

株式会社 パッパフロコクヨサプライ  
BSW20KM02Hシリーズ 取扱説明書  
第2版発行2010/2/10  
KMO0-0105-02